


# **SOUNDBOKS BACKPACK**

**USER MANUAL** GO TO PAGE 1

**BENUTZERHANDBUCH** SEITE 13

**BRUGERMANUAL** GÅ TIL SIDE 24

**MODE D'EMPLOI** ALLEZ À LA PAGE 35



**SOUNDBOKS**

**USER MANUAL**

**THANK  
YOU**



Please read this user manual before using the BACKPACK.

Welcome to the community!  
The SOUNDBOKS Team

# CONTENTS

1. INTRODUCTION	6
2. BACKPACK	7
3. GETTING STARTED	10
4. TECHNICAL SPECIFICATIONS	10
5. DISCLAIMER	11
6. INTANGIBLE RIGHTS	11
7. FINAL REMARKS	11
8. WARNING, CAUTION & NOTICE	12

## **1. INTRODUCTION**

**This user manual has been created so that SOUNDBOKS can provide our customers with a full overview of the BACKPACK.**

**Furthermore, SOUNDBOKS wishes to inform our customers on the BACKPACK's structure, instructions, and safety guidance. Please make sure to read this manual prior to using our BACKPACK.**

**Note: You'll need to have purchased a SOUNDBOKS 1 or 2 to use this product.**

## 2. THE BACKPACK

**A**

### SHOULDER STRAPS

Two padded shoulder straps made of 100% nylon for durability and comfort while transporting your SOUNDBOKS. Two metal buckles allow you to adjust the size of the straps.

**B**

### STEEL FRAME

A sturdy steel frame designed with practicality in mind.

**C**

### CURVED STEEL PLATFORM

Steel platform curved to fit the circular edges on the SOUNDBOKS



**A**

**LOCKING MECHANISM**

A plastic buckle that secures the lower distribution strap around the user's waist.

**B**

**ADJUSTABLE DISTRIBUTION STRAP**

An adjustable lower distribution strap to allow equal weight distribution and reducing strain on the user's upper back. The strap is fully adjustable for the user's comfort.

**C**

**HIP BELT**

A padded waist strap filled with thick EVA foam ensures the comfort of the user.

**D**

**STERNUM STRAP**

Adjustable sternum strap that provides support for the rest of your body, reducing unnecessary strain.

All the straps are adjustable. It's important to remember using these features to safely secure the SOUNDBOKS to the BACKPACK and safely secure the BACKPACK to the person carrying the backpack. For more information about how to adjust the straps, please watch our instructional video manual which can be found on our YouTube channel



'Getting Started | BACKPACK 101'  
- 'SOUNDBOKS' Official YouTube Channel

<https://youtu.be/gU0d9Q0wxnA>

A

#### SAFETY STRAP

A durable strap with an adjustable buckle that secures your SOUNDBOKS to the BACKPACK.




### 3. GETTING STARTED


Once you have received your BACKPACK, please keep the original packaging as this will allow you to ship it back to us in case of a return or repair. It's also important to have the original packaging and ensure the BACKPACK is in its original condition in order to be eligible for a full refund.

- 1** Place the BACKPACK on the ground.
- 2** Place your SOUNDBOKS on the steel frame, facing outwards and away from the steel frame.
- 3** Secure the SOUNDBOKS to the BACKPACK using the large strap saying 'SOUNDBOKS' with the padded middle part.
- 4** After ensuring your SOUNDBOKS is safely strapped in, place the BACKPACK on your back like a regular backpack.
- 5** Take the party anywhere you desire!


### 4. TECHNICAL SPECIFICATIONS


All technical specifications are without the SOUNDBOKS unless stated otherwise.

 **DIMENSIONS**  
20 x 17 x 9 in  
51 x 43 x 22 cm

 **WEIGHT (WITH SOUNDBOKS)**  
50 lb  
22.5 kg

 **WEIGHT**  
5 lb  
2.5 kg

 **COMPATIBILITY**  
SOUNDBOKS 1  
SOUNDBOKS 2

 **MATERIALS**  
Stainless steel frame  
Nylon straps  
EVA foam padding

## 5. DISCLAIMER

SOUNDBOKS, its owners and/or the board assumes no responsibility and can not be held accountable for any indirect, special, random or consequential damages (including but not limited to financial loss, personal damages and loss of assets and property), which is caused by careless and inexpedient usage of the product which is stated in this manual.

Due to the above, SOUNDBOKS would like to draw special attention to actions that will exempt SOUNDBOKS for any responsibilities:

- Improper use of the BACKPACK
- Usage of the BACKPACK products in rain
- Moderating or rebuilding of the BACKPACK products in any way
- Unreported defects
- Excessive use of the BACKPACK

## 6. INTANGIBLE RIGHTS

Names and logos in this user manual or on the product packagings are trademarks owned by SOUNDBOKS. These may not be copied nor used without the permission of SOUNDBOKS.

## 7. FINAL REMARKS

We hope that you'll have an awesome time with your BACKPACK, and please feel free to reach out to us with questions, ideas or anything else. We'd love to talk to you!

**Business Address:**

SOUNDBOKS Inc.  
2711 Centerville Road,  
Suite 400, Wilmington,  
New Castle County, Delaware 19808.

**For rest of the World:**

SOUNDBOKS ApS  
CVR: 36457597  
Silkegade 11, 3rd floor, 1113 Copenhagen C  
Denmark  
info@soundboks.com


## 8. WARNINGS, CAUTION & NOTICE

### WARNING

WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

### WARNING

- Do not attempt to carry other items other than the SOUNDBOKS 1 or SOUNDBOKS 2 (henceforth both are referred to as simply Speaker) with your BACKPACK. It was specifically designed to carry our speakers and we cannot guarantee your safety when used inappropriately.
- Ensure the Speaker is securely placed into the BACKPACK and the strap is tightly secured around the Speaker before attempting to carry the BACKPACK. If the Speaker is not secured as instructed, it may fall out of the BACKPACK and damage the Speaker, property or other persons. Any damages incurred as a result of improper use of the BACKPACK are not the responsibilities of SOUNDBOKS ApS.
- Do not attempt to tamper with any parts of the BACKPACK. Any attempts to tamper with the product will not only void your warranty but could also cause injury and damage to the Speaker or property.
- If any part of the BACKPACK appears to be abnormal in accordance with the user manual, do not attempt to use the BACKPACK and contact [info@soundboks.com](mailto:info@soundboks.com) immediately.
- The BACKPACK is not flame retardant and must be kept away from sources of heat and open flames.
- Do not attempt to disassemble your BACKPACK as it may weaken the structural integrity. Therefore, voiding your warranty and potentially causing injury or damages.
- While the BACKPACK is designed with outdoor durability in mind, avoid excessive exposure to the elements. Excessive exposure to damp conditions could lead to corrosion of the metal and affect the structural integrity of the BACKPACK.
- The BACKPACK has been ergonomically designed but excessive use with the Speaker may cause stress and injury to the user.
- Always take resting breaks when transporting the Speaker with your BACKPACK to avoid any injuries.
- For the safety of the user, always try and ensure the ground you are traversing is stable to avoid any injuries. SOUNDBOKS ApS is not responsible for any personal injuries incurred whilst using the BACKPACK.
- Any damages to the Speaker that are incurred as a result of improper use or accidental damage whilst using the BACKPACK are not covered by your SOUNDBOKS warranty.



**SOUNDBOKS**

**BENUTZERHANDBUCH**

**VIELEN  
DANK!**



Bitte lese dieses Handbuch bevor du deine BACKPACK zum  
ersten Mal einsetzt.

Willkommen im Klub!  
Das SOUNDBOKS Team

# INHALT

1. EINLEITUNG	17
2. DER BACKPACK	18
3. ERSTE SCHRITTE	21
4. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	21
5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS	22
6. IMMATERIELLE RECHTE	22
7. SCHLUSSBEMERKUNGEN	22
8. WARNUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE	23


## **1. EINLEITUNG**

**Dieses Benutzerhandbuch gibt dir einen vollständigen Überblick über den BACKPACK.**

**Darüber hinaus möchte SOUNDBOKS unsere Kunden über den Aufbau, die Anleitung und den Sicherheitsrichtlinien des BACKPACK's informieren. Bitte lese dieses Handbuch, bevor du den BACKPACK verwendest.**

**Hinweis: Du brauchst eine SOUNDBOKS 1 oder 2, um dieses Produkt verwenden zu können.**

## 2. DER BACKPACK

**A**

### SCHULTERGURT

Zwei gepolsterte Schultergurte aus 100% Nylon für Langlebigkeit und Tragekomfort beim Transport deiner SOUNDBOKS. Mit zwei Metallschnallen kannst du die Gurte anpassen.

**B**


### STAHLRAHMEN

Ein stabiler Stahlrahmen, der auf Funktionalität ausgerichtet ist.

**C**

### GEFORMTE STAHLPLATTE

Die Stahlplatte ist passend für die runden Ecken der SOUNDBOKS geformt.



**A**

#### **VERSCHLUSSVORRICHTUNG**

Eine Kunststoffschnalle zum Sichern des Hüftgurtes.

**B**

#### **VERSTELLBARER HÜFTGURT**

Der verstellbarer Hüftgurt verteilt das Gewicht gleichmäßig und entlastet den oberen Rücken. Dieser Gurt ist verstellbar um den Komfort für den Nutzer zu garantieren.

**C**

#### **RÜCKPLATTE**

Eine Stahlstütze um den Tragekomfort zu verbessern.

**D**

#### **BRUSTRIEMEN**

Verstellbarer Brustgurt, der den Rest Ihres Körpers unterstützt und die Belastung reduziert.

Alle Riemen sind verstellbar. Bitte beachte, diese Funktionen zu nutzen, um die **SOUNDBOKS** sicher am **BACKPACK** zu befestigen und an der Person zu sichern, die den **BACKPACK** trägt. Weitere Informationen zum Einstellen der Riemen findest du in unserem **How-To-Video**, dass du auf unserem **YouTube-Kanal** finden kannst.




'Getting Started | **BACKPACK 101**'  
- 'SOUNDBOKS' Official YouTube Channel

<https://youtu.be/gU0d9Q0wxnA>

**A**

#### **SICHERHEITSRIEMEN**

Ein strapazierfähiger Riemen mit einer verstellbaren Schnalle, die deine **SOUNDBOKS** am **BACKPACK** befestigt.



### 3. ERSTE SCHRITTE

Wenn du den BACKPACK bekommen hast, behalte bitte die originale Verpackung, damit du diese im Falle einer Rücksendung oder Reparatur an uns zurückschicken kannst. Um eine volle Rückerstattung zu bekommen, muss der BACKPACK im Originalzustand und der Originalverpackung zurückgeschickt werden.

- 1** Platziere den BACKPACK auf dem Boden
- 2** Stelle deine SOUNDBOKS auf den Stahlrahmen, so dass deren Vorderseite nach außen, vom Stahlrahmen weg, zeigt.
- 3** Befestige die SOUNDBOKS am BACKPACK, indem du den langen Sicherheitsriemen um die SOUNDBOKS legst und dann mit ziehe dies mit dem äußeren Teil des Riemens fest.
- 4** Nachdem du sichergestellt hast, dass die SOUNDBOKS sicher festgeschnallt ist, setze den BACKPACK wie einen normalen Rucksack auf den Rücken.
- 5** Bring die Party überall hin!

### 4. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Alle technischen Spezifikationen sind ohne die SOUNDBOKS, sofern nicht anders angegeben.

**MAßE**

20 x 17 x 9 in  
51 x 43 x 22 cm

**GEWICHT (MIT DER SOUNDBOKS)**

50 lb  
22.5 kg

**GEWICHT**

5 lb  
2.5 kg

**KOMPATIBILITÄT**

SOUNDBOKS 1  
SOUNDBOKS 2

**MATERIAL**

Edelstahlrahmen  
Nylongurte  
EVA-Schaumstoffpolsterung

## 5. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

SOUNDBOKS, die Firmeninhaber und/oder der Vorstand übernehmen keine Verantwortung und können weder für indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden zur Rechenschaft gezogen werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf finanzielle Verluste, Personenschäden und Verlust von Vermögen und Eigentum), welche durch unvorsichtigen und unzumutbaren Gebrauch des Produktes verursacht wurden.

Wir verweisen besonders darauf, folgende Handlungen zu unterlassen. SOUNDBOKS übernimmt keine Verantwortung bei Ausführung der Handlungen:

- Unsachgemäße Gebrauch des BACKPACKS
- Gebrauch des BACKPACK-Produkts im Regen
- Verändern oder Umbauen des BACKPACK-Produkts in jeglicher Art
- Nicht gemeldete Fehler und Mängel
- Übermäßiger Gebrauch des BACKPACKS

## 6. IMMATERIELLE RECHTE

Namen und Logos in diesem Benutzerhandbuch oder auf den Produktverpackungen sind Marken von SOUNDBOKS. Diese dürfen nicht ohne Genehmigung von SOUNDBOKS kopiert oder verwendet werden.

## 7. SCHLUSSBEMERKUNGEN

Wir hoffen, dass eine großartige Zeit mit deinem BACKPACK haben wirst. Außerdem freuen wir uns, wenn du uns mit deinen Fragen, Ideen oder allem anderen kontaktierst. Wir hören gerne von dir!

### **Geschäftsanschrift:**

SOUNDBOKS Inc.  
2711 Centerville Road,  
Suite 400, Wilmington,  
New Castle County, Delaware 19808.

### **Für alle anderen Teile der Welt:**

SOUNDBOKS ApS  
CVR: 36457597  
Silkegade 11, 3rd floor, 1113 Copenhagen C  
Denmark  
info@soundboks.com


## 8. WARNHINWEIS UND ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### WARNING

WARNING weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

### WARNING

- Versuche nicht andere Gegenstände als die SOUNDBOKS 1 oder SOUNDBOKS 2 (nachfolgend einfach als Lautsprecher bezeichnet) mit deinem BACKPACK zu tragen. Er wurde speziell entwickelt, um unseren Lautsprecher zu transportieren, und wir können deine Sicherheit nicht garantieren, wenn dieser unsachgemäß verwendet wird.
- Vergewissere dich, dass der Lautsprecher sicher im BACKPACK platziert ist und der Riemen fest um den Lautsprecher herum befestigt ist, bevor du den BACKPACK trägst. Wenn der Lautsprecher nicht wie vorgeschrieben befestigt ist, kann er aus dem BACKPACK fallen und den Lautsprecher, Eigentum oder andere Personen beschädigen. Jegliche Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des BACKPACKS entstehen, sind nicht die Verantwortung von SOUNDBOKS ApS.
- Versuche nicht, Teile des BACKPACKS zu modifizieren. Jeder Versuch, das Produkt zu modifizieren, führt nicht nur zum Verlust der Garantie, sondern kann auch zu Verletzungen und Schäden am Lautsprecher oder Eigentum führen.
- Falls ein Teil des BACKPACK gemäß der Bedienungsanleitung abnormal ist, versuche nicht den BACKPACK zu nutzen und wende dich sofort an [info@soundboks.com](mailto:info@soundboks.com).
- Der BACKPACK ist nicht flammwidrig und muss von Wärmequellen und offenen Feuern ferngehalten werden.
- Nehme den BACKPACK nicht auseinander, da dies die strukturelle Stabilität beeinträchtigt. In diesem Fall verfällt die Garantie und es kann zu Verletzungen oder Schäden kommen.
- Auch wenn der BACKPACK für Robustheit im Freien ausgelegt ist, vermeide bitte eine übermäßige Belastung der Bestandteile. Eine übermäßige Feuchtigkeitsbelastung kann zu Korrosion des Metalls führen und die strukturelle Stabilität des BACKPACK beeinträchtigen.
- Der BACKPACK wurde ergonomisch entwickelt, aber eine übermäßige Nutzung zusammen mit dem Lautsprecher kann zu Überlastung und Verletzungen des Benutzers führen.
- Halte immer wieder Ruhepausen, wenn du den Lautsprecher mit dem BACKPACK transportierst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Garantiere zur Sicherheit des Nutzers immer wieder, dass der Untergrund, auf dem du dich bewegst, stabil ist, um Verletzungen zu vermeiden. SOUNDBOKS ApS haftet nicht für Verletzungen, die beim Gebrauch des BACKPACKS entstehen.
- Jegliche Beschädigungen des Lautsprechers, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unbeabsichtigte Beschädigung während der Benutzung des BACKPACK entstehen, sind nicht durch deine SOUNDBOKS-Garantie abgedeckt.



**SOUNDBOKS**

**BRUGERMANUAL**

**ET  
STORT  
TAK**



Læs venligst denne brugermanual, før du anvender dit nye produkt.

Velkommen til fællesskabet!  
SOUNDBOKS holdet

# INDHOLD

1. INTRODUKTION	28
2. BACKPACKEN	29
3. SÅDAN GØR DU	32
4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER	32
5. ANSVARFRASKRIVELSE	33
6. IMMATERIELLERETIGHEDER	33
7. SLUTBEMÆRKNINGER	33
8. ADVARSEL, FORSİGTİGHED OG BEKENDTGØRELSE	34

## **1. INTRODUKTION**

Denne brugermanual er lavet til at SOUNDBOKS har mulighed for at give et overblik over produktet BACKPACK

Ydermere, ønsker SOUNDBOKS at give vores brugere information omkring din BACKPACKs opbygning, instruktioner til brug og sikkerhed. Venligst læs denne manual igennem før brug af din BACKPACK.

**NB:** Dette produkt er kun lavet til brug med SOUNDBOKS 1 eller 2

## 2. BACKPACKEN

**A**

### SKULDERSTROP

To polstrede skulderstropper lavet af 100% nylon sikrer holdbarhed og komfort mens du transporterer din SOUNDBOKS. To metal spænder lader dig justere længden af skulderstropperne

**B**

### STÅLRAMME

Solid stålramme designet med fokus på funktionalitet.

**C**

### BØJET STÅLPLATFORM

Stålplatform bøjet til at passe omkring hjørnerne på en SOUNDBOKS



**A**

#### LÅSESPÆNDE

Plastik låsespænde der fasholder hoftbæltet omkring brugerens hofte.

**B**

#### JUSTERBAR HOFTESTROP

Justerbar hoftestrop der bruges til at fordele vægten mellem hofte og skulder, for at undgå unødvendig overanstrengelse. Kan justeres efter behov.

**C**

#### HOFTEBÆLTE

Pølstret hoftebælte fyldt med tyk EVA skum sikrer komfort.

**D**

#### BRYSTSPÆNDE

Justerbart brystspænde der sikrer den nødvendige støtte på hele overkroppen, og reducerer unødvendig overanstrengelse.

Alle stropperne er justerbare. Det er vigtigt at huske at bruge stropperne til at spænde din SOUNDBOKS fast til BACKPACKEN og spænde BACKPACKEN til personen som bruger den. For mere information omkring hvordan stropperne spændes, bedes du venligst se vores video manual som kan findes på vores YouTube kanal.



'Getting Started | BACKPACK 101'  
- 'SOUNDBOKS' Official YouTube Channel

<https://youtu.be/gU0d9Q0wxnA>

A

#### SIKKERHEDSREM

Slidstærk sikkerhedsrem med justerbart spænde, sikrer at din SOUNDBOKS sidder sikkert fast på din BACKPACK.



### 3. SÅDAN GØR DU

Når du har modtaget din BACKPACK bedes du gemme den originale indpakning, da denne skal bruges hvis du skal sende din BACKPACK tilbage til os, i tilfælde af at du vælger at returnere dit produkt eller det skal til reparation. Det er vigtigt at have den originale indpakning for at sikre dig, at hvis du sender din BACKPACK retur, at du stadig er berettiget til at få det fulde beløb returneret.

- 1** Placer din BACKPACK på jorden
- 2** Placer din SOUNDBOKS i stålrammen på din BACKPACK, således at fronten på din SOUNDBOKS vender udad, væk fra stålrammen.
- 3** Fastgør sikkerhedsremmen fra din BACKPACK rundt om din SOUNDBOKS, og stram derefter.
- 4** Efter du har sikret dig, at din SOUNDBOKS sidder korrekt fastspændt, løftes BACKPACK'en fra jorden og tages på som en normal rygsæk
- 5** Bring festen med dig overalt!

### 4. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Alle tekniske specifikationer er uden en SOUNDBOKS monteret, på nær hvis andet er nævnt.



**DIMENSIONER**  
20 x 17 x 9"  
51 x 43 x 22 cm



**VÆGT (MED SOUNDBOKS)**  
50 lb  
22.5 kg



**VÆGT**  
5 lb  
2.5 kg



**KOMBATIBILITET**  
SOUNDBOKS 1  
SOUNDBOKS 2



**MATERIALER**  
Rustfri stålramme  
Nylon stropper  
EVA skum polstring

## 5. ANSVARFRASKRIVELSE

SOUNDBOKS, dets ejere og / eller bestyrelsen påtager sig intet ansvar og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader (herunder men ikke begrænset til økonomisk tab, personlige skader og tab af aktiver og ejendom), som er forårsaget ved uforsigtig og uhensigtsmæssig brug af produktet, der fremgår af denne vejledning.

På grund af ovenstående vil SOUNDBOKS gerne lægge særlig vægt på handlinger, der vil fritage SOUNDBOKS for ethvert ansvar:

- Forkert brug af din BACKPACK
- Anvendelse af BACKPACK i regn
- Modificering eller genopbygning af BACKPACK på nogen måde
- Urapporterede fejl
- Overdreven brug af din BACKPACK

## 6. IMMATERIELLERETTIGHEDER

Navne og logoer i denne brugsanvisning eller på produktemballager er varemærker, der ejes af SOUNDBOKS. Disse må ikke kopieres eller bruges uden tilladelse fra SOUNDBOKS.

## 7. SLUTBEMÆRKNINGER

Vi håber, at du vil nyde din nye BACKPACK, og du skal altid være mere end velkommen til at komme med spørgsmål, ideer eller andet. Vi vil altid gerne snakke med dig!

### **Forretningsadresse:**

SOUNDBOKS Inc.  
2711 Centerville Road,  
Suite 400, Wilmington,  
New Castle County, Delaware 19808.

### **Til resten af verden:**

SOUNDBOKS ApS  
CVR: 36457597  
Silkegade 11, 3. sal, 1113 København K  
Danmark  
info@soundboks.com


## 8. ADVARSEL, FORSIGTIGHED OG BEKENDTGØRELSE



WARNING indikerer en farlig situation der, hvis den ikke undviges, kan resultere i død eller seriøs skade.



- Forsøg ikke at bære andre genstande end SOUNDBOKS 1 eller SOUNDBOKS 2 (herefter begge benævnes simpelthen "højtaler") med din BACKPACK. Den er specielt designet til at bære vores højtalere, og vi kan ikke garantere din sikkerhed, når den bruges uhensigtsmæssigt.
- Sørg for, at højtaleren er forsvarligt anbragt i din BACKPACK, og sikkerhedsremmen er tæt fastgjort omkring højtaleren, inden du forsøger at bære din BACKPACK. Hvis højtaleren ikke er sikret som angivet, kan den falde ud af din BACKPACK og beskadige højtaleren, ejendom eller andre personer. Eventuelle skader, der opstår som følge af ukorrekt brug af din BACKPACK, er ikke SOUNDBOKS ApS' ansvar.
- Forsøg ikke at manipulere med nogen dele i din BACKPACK. Ethvert forsøg på at manipulere med produktet vil ikke kun annullere din garanti, men det kan også forårsage skade og beskadigelse af højtaleren eller ejendom.
- Hvis nogen del af din BACKPACK ser ud til at være unormalt i overensstemmelse med brugsanvisningen, skal du ikke forsøge at bruge BACKPACK, men straks kontakte [info@soundboks.com](mailto:info@soundboks.com).
- BACKPACK er ikke brandhæmmende og skal holdes væk fra kilder til varme og åben ild.
- Forsøg ikke at adskille din BACKPACK, da det kan svække den strukturelle integritet. Skilles din BACKPACK ad bortfalder din garanti, samt at det kan potentielt forårsage skade på personer eller ejendom.
- Mens din BACKPACK er designet med uden-dørs holdbarhed i tankerne, bør der undgås overdreven eksponering af elementerne. Overdreven eksponering for fugtige forhold kan medføre korrosion af metalet og påvirke din BACKPACKs strukturelle integritet.
- BACKPACK er ergonomisk designet, men overdreven brug med højtaleren kan medføre belastning og skade for brugeren.
- Tag altid hvilepauser, når du transporterer højtaleren med din BACKPACK for at undgå skader.
- For brugerens sikkerhed skal du altid forsøge at sikre, at terrænet, du transporterer din SOUNDBOKS henover, er stabil for at undgå skader. SOUNDBOKS ApS er ikke ansvarlig for personlige skader, der opstår, mens du bruger din BACKPACK.
- Eventuelle skader på højtaleren, der opstår som følge af ukorrekt brug eller utilsigtet skade, mens du bruger din BACKPACK, dækkes ikke af din SOUNDBOKS-garanti.



**SOUNDBOKS**

**MODE D'EMPLOI**

**MERCI**



**Vous êtes priés de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser  
votre nouveau BACKPACK**

**Bienvenue à notre communauté  
The SOUNDBOKS Team**

# TABLE DES MATIÈRES

1. ENCEINTE	39
2. LE BACKPACK	40
3. LA PRISE EN MAIN	43
4. FICHE TECHNIQUE POUR LE BACKPACK	43
5. MENTIONS LÉGALES	44
6. DROIT DE PROPRIÉTÉ	44
7. REMARQUES FINALES	44
8. AVERTISSEMENT, ATTENTION & AVIS	45

## **1. ENCEINTE**

**Ce mode d'emploi a été créé pour que SOUNDBOKS puisse donner à notre clientèle, un aperçu complet du BACKPACK.**

**De plus, SOUNDBOKS aimerait informer notre clientèle par rapport à la structure du BACKPACK, aux instructions et au guide de sécurité. Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser le BACKPACK.**

**Remarque: Vous devez avoir acheter une SOUNDBOKS 1 ou 2 pour pouvoir utiliser ce produit.**

## 2. LE BACKPACK



**A**

### BRETELLES

Vous avez deux bretelles rembourrées, 100% nylon pour une résistance et un confort optimal durant le transport de votre SOUNDBOKS. Deux boucles en métal vous permettent d'ajuster les bretelles.

**B**

### CADRE EN ACIER

Un cadre en acier robuste conçu pour résister à toute épreuve.

**C**

### PLATEFORME COURBÉ EN ACIER

Une plateforme en acier, courbée pour sécuriser parfaitement les coins arrondis de la SOUNDBOKS.



**A**

#### **MÉCANISME DE VERROUILLAGE**

Une boucle en plastique pour sécuriser la sangle de redistribution de poids autour de la taille de l'utilisateur.

**B**

#### **SANGLE AJUSTABLE DE REDISTRIBUTION DE POIDS**

Une sangle de redistribution de poids ajustable pour permettre une redistribution égale du poids et pour réduire la tension sur la partie supérieure du dos de l'utilisateur. La sangle est ajustable pour le confort de l'utilisateur.

**C**

#### **SANGLE POUR LA TAILLE**

Une sangle pour la taille avec rembourrage en mousse EVA pour assurer le confort de l'utilisateur.

**D**

#### **SANGLE DE POITRINE**

Une sangle de poitrine ajustable qui apporte un soutien pour le reste du corps et réduit tout effort inutile.

Toutes les sangles sont ajustables. Il est important d'utiliser ces atouts pour sécuriser la SOUNDBOKS sur le BACKPACK et sécuriser le BACKPACK sur la personne qui le portera. Pour plus d'informations sur l'ajustement des sangles, veuillez regarder notre vidéo de démonstration qui se trouve sur notre chaîne Youtube.



'Getting Started | BACKPACK 101'  
- 'SOUNDBOKS' Official YouTube Channel

<https://youtu.be/gU0d900wxnA>

A

#### SANGLE DE SÉCURITÉ

Une sangle résistante avec une boucle ajustable pour sécuriser votre SOUNDBOKS sur le BACKPACK.



### 3. LA PRISE EN MAIN

Quand vous avez reçu le BACKPACK, veuillez garder l'emballage original car celui-ci vous permettra de nous le renvoyer en cas de remboursement ou de réparation. Il est également important de garder l'emballage original et vous assurer que le BACKPACK est dans sa condition d'origine pour bénéficier d'un remboursement total.

- 1** Placez le BACKPACK sur le sol.
- 2** Placez votre SOUNDBOKS sur le cadre en acier, grille orientée vers l'extérieur et le derrière de la SOUNDBOKS dos au cadre en acier.
- 3** Sécurisez la SOUNDBOKS sur le BACKPACK en utilisant la grande sangle avec l'inscription 'SOUNDBOKS' et la partie du milieu rembourrée.
- 4** Après avoir assuré que votre SOUNDBOKS soit Sécurisée avec la sangle, mettez le BACKPACK sur votre dos comme un sac à dos habituel.
- 5** Amenez la fête où vous le souhaitez!

### 4. FICHE TECHNIQUE POUR LE BACKPACK

Toutes ces spécifications techniques n'incluent pas la SOUNDBOKS à part si noté.



#### DIMENSIONS

20 x 17 x 9 in  
51 x 43 x 22 cm



#### POIDS (AVEC LA SOUNDBOKS)

50 lb  
22.5 kg



#### POIDS

5 lb  
2.5 kg



#### COMPATIBILITÉ

SOUNDBOKS 1  
SOUNDBOKS 2



#### MATÉRIAUX

Le cadre en acier inoxydable  
Sangle en nylon  
Rembourrage en mousse EVA

## 5. MENTIONS LÉGALES

Sous aucun prétexte, SOUNDBOKS, le conseil et/ ou les patrons de SOUNDBOKS, peuvent être rendu responsable pour des dommages directs, indirects, spéciaux, aléatoires ou conséquents (y compris mais pas limité à une perte de bien et propriété), qui soit causé par l'imprudence et l'usage inadéquate du produit qui est déclaré dans ce mode d'emploi.

En raison de ce qui précède, SOUNDBOKS souhaite attirer une attention particulière sur les actions qui dispenseront SOUNDBOKS de ses responsabilités :

- Utilisation inappropriée du BACKPACK
- Utilisation du produit BACKPACK sous la pluie
- Changer ou reconstruire le produits BACKPACK de quelque manière que ce soit
- Défauts non signalés
- Utilisation excessive du SAC À DOS

## 6. DROIT DE PROPRIÉTÉ

Les noms et logos contenus dans ce manuel d'utilisation ou sur les emballages du produit sont des marques déposées appartenant à SOUNDBOKS. Ceux-ci ne peuvent être copiés ni utilisés sans la permission de SOUNDBOKS.

## 7. REMARQUES FINALES

Nous espérons que vous passerez un bon moment avec votre BACKPACK, et n'hésitez pas à nous contacter pour des questions, des idées ou autre chose.

### **Adresse Professionnelle:**

SOUNDBOKS Inc.  
2711 Centerville Road,  
Suite 400, Wilmington,  
New Castle County, Delaware 19808.

### **Pour le reste du Monde:**

SOUNDBOKS ApS  
CVR: 36457597  
Silkegade 11, 3rd floor, 1113 Copenhagen C  
Denmark  
info@soundboks.com


## 8. AVERTISSEMENT, ATTENTION & AVIS



WARNING indique une situation hasardeuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait conduire à la mort ou à de sérieuses blessures.



- N'essayez pas de transporter d'autres objets que les SOUNDBOKS 1 ou SOUNDBOKS 2 (dorénavant, les deux seront simplement appelés haut-parleurs) avec votre BACKPACK. Il a été spécialement conçu pour transporter nos haut-parleurs et nous ne pouvons pas garantir votre sécurité lorsqu'il est utilisé de manière inappropriée.
- Assurez-vous que l'haut parleur soit correctement placé et que la sangle soit bien fixée autour du haut-parleur avant d'essayer de transporter le BACKPACK. Si le haut-parleur n'est pas sécurisé selon les instructions, il risque de tomber du BACKPACK et d'endommager l'haut-parleur, des biens ou d'autres personnes. Les dommages causés par une mauvaise utilisation du BACKPACK ne sont pas la responsabilité de SOUNDBOKS ApS.
- N'essayez pas de modifier les pièces du BACKPACK. Toute tentative d'altération du produit annule non seulement votre garantie, mais peut également causer des blessures et endommager l'haut-parleur ou toute propriété.
- Si une partie du BACKPACK semble être anormale conformément au manuel d'utilisation, n'essayez pas d'utiliser le BACKPACK et contactez immédiatement [info@soundboks.com](mailto:info@soundboks.com).
- Le sac à dos n'est pas ignifuge et doit être tenu à l'écart des sources de chaleur et des flammes nues.
- N'essayez pas de démonter votre BACKPACK car cela pourrait affaiblir l'intégrité structurale. En conséquence, vous annulez votre garantie et vous risquez de causer des blessures ou des dommages.
- Bien que le sac à dos soit conçu pour une résistance à l'extérieur, évitez l'exposition excessive aux éléments. Une exposition excessive à des conditions humides pourrait entraîner la corrosion du métal et affecter l'intégrité structurale du BACKPACK.
- Le BACKPACK a été conçu de manière ergonomique mais une utilisation excessive avec l'haut-parleur peut causer du stress et des blessures à l'utilisateur.
- Prenez toujours des pauses lorsque vous transportez l'haut-parleur avec votre sac à dos pour éviter toute blessure.
- Pour la sécurité de l'utilisateur, essayez toujours de vous assurer que le sol sur lequel vous marchez soit stable pour éviter toute blessure. SOUNDBOKS ApS n'est pas responsable des blessures personnelles subies lors de l'utilisation du BACKPACK.
- Tous les dommages causés à l'haut-parleur par suite d'une mauvaise utilisation ou de dommages accidentels lors de l'utilisation du BACKPACK ne sont pas couverts par votre garantie SOUNDBOKS.



**SOUNDBOKS**